

Material necesario: Agua con shampoo (una tapita por litro de agua) en rociador, trapos, aplicador de calcomanías (incluido en cada kit de calcomanías).

Lave bien con agua y jabón la superficie a rotular eliminando suciedad y grasa. Si la máquina está áspera o brizeada de pintura, la calca no pegará.

Retire todo el respaldo de papel de la calcomanía evitando el contacto del adhesivo con las manos, el viento y el polvo.



Aplique la mezcla de agua y shampoo con el rociador en la zona engomada de la calcomanía de manera abundante sin temor a maltratarla.

Al mismo tiempo aplique agua con shampoo con el rociador en la zona a rotular de forma abundante, la calcomanía y la superficie deben estar húmedas.

Coloque la calcomanía húmeda sin respaldo en la zona a rotular también húmeda. La puede centrar y acomodar fácilmente por la mezcla jabonosa.



Pegue la calcomanía ejerciendo mucha presión con el aplicador de plástico del centro hacia los lados, hasta que salgan todos los residuos de jabón.

Espera a que se seque bien la calcomanía al sol. Retire el papel protector, si se despegó la calca vuelva a ejercer más presión con el aplicador.

Si sigue el procedimiento como se indicó antes, la calcomanía puede durar adherida a la máquina varios años sin desprenderse.



También se pueden colocar las calcomanías en seco (sin necesidad de agua con shampoo), pero quedan burbujas de aire en la calcomanía: Siga el mismo método antes descrito (sin jabón) y las burbujas de aire pinche las con un alfiler y saque el aire con el mismo aplicador.

Para más información y venta de kits de calcomanías para maquinaria:

México: **01800-CALCASS** (01800-2252277)  
Resto del mundo: **52+777 169-2087**  
Nextel ID: **52\*29536\*1**